



ULYC系列音叉式物位开关



ISO9001: 2008认证合格单位

辽阳开发区仪表有限公司

一、应用范围

ULYC 系列音叉式物位开关,适用于各种料仓料位以及各种容器内液位的定点报警或控制。固体物料:米、奶粉、糖、盐、洗衣粉、染料、水泥、石粉、塑料颗粒等。液体介质:水、泥浆、纸浆、染料、油类、牛奶、酒类、饮料等。并能检测液体中的沉淀物!

仪表无可动部分, 并具有防腐、灵敏度高和安装方便等特点。

二、主要技术数据

1、外形尺寸:见图三

2、环境温度: -25~60℃

3、叉体材料:铜合金或不锈钢(根据用户订货)

4、供电电源: AC220V50Hz DC24V

5、消耗功率: 1.5W

6、输出讯号: 2 组常开常闭接点: 接点容量: 220VAC 5A 、 24VDC 10A、零有 10/0mA 输出

7、物料颗粒最大外形尺寸: ≤10mm

8、容器中最大耐压: 1.0MPa(定货应说明耐压)

9、容器中的工作温度: -20~200℃(定货应说明工作温度)

10、音叉振荡频率:约 260 赫茲

11、音叉尖端振幅:约 0.5mm

12、音叉阻尼延时:约2秒

13、音叉自由延时:约7秒

14、介质为非粘性物料:不含有对叉体起腐蚀作用的物体

三、工作原理

仪表由发讯部分的音叉和电器箱体组成就地安装式仪表。发讯部分:在音叉端部固定两组压电晶体,一组是驱动元件,驱动音叉产生振动,另一组是检测元件,将叉体振动变换成电压。二者分别接于电器箱体内放大器的输入和输出时,形成机械 —— 电子振荡电路。

当音叉受阻,振荡器振幅变小,继电器吸合,端子输出开关信号及 0mA 电流(电流输出小于 1mA 大于 0mA)。

当音叉不受阻时,振荡器振幅变大,继电器释放,端子输出开关信号及 10mA 电流(电流输出大于 10mA 小于 11mA)。

四、安装和使用

1、安装方法

可以侧装或垂直插入安装, 叉体部应安装在相应的被测料面的高度。法兰标准选用 JB81-59, Pg1. 0MPa, 安装方法见图三。

2、音叉式物位开关的防护

(1) 进料孔不能直接对准音叉,如果无法躲避时,为防止压实的大块物料落到音

叉上,须在音叉上面大于 20cm 处设防护板,或加保护罩,以免损坏叉体。如果是风送物料时可设防风板。


- (2) 振动较强的场合,可用绳索吊装叉头(必须特殊定货)。
- (3) 不可将仪表设置在阳光直射处,如阳光直射可设一块隔热板。见图三。
- (4) 外壳安装要使电缆出线孔朝下,并加橡皮圈密封防止水滴渗入壳内。

3、使用须知:

- (1) 使用前先检查仪表的工作和延时,无误时方能投入运行。
- (2) 仪表要定期检查,清除叉体上的沉积物。
- (3) 接地线要与容器壁或大地良好接触,接地电阻 $< 2\Omega$ 。
- (4) 严禁用手直接拿叉体。
- (5) 可适当调整振幅以便适应不同物料和场合。

4、调整方法:

- ①将电位器 W2 逆时针调至红色 LED 指示灯刚好亮,此时绿色 LED 指示灯熄灭。
- ②按顺时针方向缓慢旋转 W2, 使绿色 LED 指示灯刚好亮, 此时红色 LED 指示灯熄灭。如被测介质为液体, 再顺时针旋转 W2 半圈至 2 圈; 如被测介质为固体, 顺时针旋转 W2 电位器 3 圈至 6 圈。
 - ③如上述设定不合适,再顺时针或逆时针微调 W2 电位器,直到合适为止。





正确:出线孔向下,进料□加挡板,用遮光板隔热,叉体水平向下微倾斜,二股叉体水平放置。

5、接线端子图:

(加电源时继电器的触点状态)

错误:出线孔向上、进料口无挡板, 无遮光板隔热,二股叉体上下竖放, 叉体向上方倾斜。





万、故障处理


低位报警故障	可能原因
料面低于低位时,继电器吸合。	物料中空;物料太轻:容器壁产生 200 赫振动;振幅过大。
料面高于低位时,继电器不吸合	没供电; 电压太低; 音叉上有重的沉积物; 音叉损坏; 振幅过小。
高位报警故障	可能原因
料面高于高位时,继电器不吸合	没供电; 电压太低; 音叉上有重的沉积物; 音叉损坏, 振幅过小。
料面低于高位时,继电器吸合。	物料太轻;形成中空;容壁产生共振,振幅过大。


六、保修措施

本产品由出厂之日起,一年内 在规定条件下使用本产品如产生质 量问题,由制造厂包修或更换。

七、ULYC-3 型音叉式物位开关

当介质温度超过 60℃时应选用 ULYC-3 (分离型) 音叉式物位开关。 其线路盒与音叉组件部分分离距离 最大 5M (蛇皮管内装二根屏敞低频电缆,其中一根芯线二头分别接线路盒与音叉组件"1"另一根芯线二头分别接"3"二根屏敞线并在一起二头分别接"2")。





图四 典型安装

订货举例:

分离式音叉料位计, 10kgf/cm², 插入深度 255mm 分离距离 5 米, 可写为 ULYC-2AI-10-5M

辽阳开发区仪表有限公司

地址: 辽宁省辽阳市南环街二段 电话: 0419 -4150239 4150802 传真: 0419 -4150237 邮编: 111000

网址: www.meterchina.com 电子信箱: 13941908270@QQ.com